

Návod k obsluze

Univerálního dálkového ovládače pro HD-BOX 9200/9300/9105/9105Plus/7119/7110/ENIBOX
UNI dálkový ovládač TV, SAT, DVD

do ovládač vložte baterky typ "AAA" 1,5 V , nejlépe alkalické
pokud ovládač nebudete dlouho používat doporučujeme baterie vyjmout
návod je součástí přístroje který jste si koupil
baterie neopatří do odpadu , odevzdejte je na místě sběru



Zařízení používejte v souladu s původním dálkovým ovládačem , dle konkrétního přístroje

Návod pro univerzální TV část

Popis programování univerzálního dálkového ovládače HDBOX
9200/9300/9100/9105/9105+/7110/7119/IRD 8000

strana 11-14

http://www.supersat.cz/download/hdbox/___down___/Navod_FS_9200_full.pdf

kody pro jednotlivá zařízení strana 46-63