

Výchozí heslo pro menu: 0000

6.7 Seznam kanálů

Seznam kanálů můžete zobrazit stisknutím tlačítka OK (6).

Symboly za názvy kanálů označují, zda je kanál šifrován nebo uzamčen.

Vyberte kanál pomocí tlačítek se šipkami (▲ / ▼) nebo tlačítek Page (+/-) a stiskněte OK (6) pro zobrazení kanálu.

Pomocí barevných tlačítek můžete seznam kanálů seřadit takto:

- **ČERVENÉ tlačítko:** seřadí seznam abecedně od A do Z.

- **ZELENÉ tlačítko:** třídí seznam podle frekvencí

- **ŽLUTÉ tlačítko:** zobrazuje seznamy oblíbených položek

- **MODRÉ tlačítko:** zobrazuje pouze kanály HD

7.4 Nastavení kanálu (V MENU)

V této nabídce můžete upravovat rozhlasové a televizní programy.

Vyberte pomocí tlačítka se šipkami (◀ / ▶) „Nastavení kanálu“.

7.4.1 Smazat kanály

Nastavení kanálů (programů) >> Smazat kanály

Zde můžete vymazat rozhlasové a televizní kanály.

Pomocí tlačítek se šipkami (▲ / ▼) vyberte z nabídky možnost „Smazat kanály“

Nabídka nastavení kanálu.

Vyberte kanál, který chcete odstranit, a označte jej

tlačítkem OK (6). Označené kanály jsou v bodě označeny tečkou

Můžete označit více kanálů.

Označené kanály jsou vymazány stisknutím ČERVENÉHO tlačítka.

Pomocí tlačítek se šipkami (◀ / ▶) můžete přepínat mezi rádiem a TV

Pomocí ŽLUTÉHO tlačítka můžete smazat vše.

Poznámka:

Každý kanál můžete aktivovat pomocí modrého tlačítka, takže je v kanálu

Okno náhledu, v pravé horní části obrazovky.

7.4.2 Smazat všechny kanály

Nastavení kanálu >> Smazat všechny kanály

V této nabídce můžete vymazat všechny kanály.

1

Pomocí tlačítek se šipkami (▲ / ▼) vyberte možnost „Smazat všechny kanály“

menu „Nastavení kanálu“ a stiskněte OK (6).

Nyní se zobrazí systémová zpráva, kterou musíte potvrdit.

Pomocí tlačítek se šipkami (◀ / ▶) vyberte „Ano“ a stisknutím tlačítka OK (6) potvrďte.

7.4.3 Oblíbené

Nastavení kanálu >> Oblíbené

V této nabídce můžete kanály rozdělit do seznamů oblíbených. Existuje 6 předinstalovaných seznamů oblíbených.

Pomocí tlačítek se šipkami (▲ / ▼) vyberte kanál, který chcete přidat k oblíbeným, chcete přidat a stiskněte tlačítko OK (6). Kanál bude přidán do seznamu oblíbených. Stisknutím tlačítka FAV můžete přepínat mezi různými seznamy oblíbených.

Poznámka:

Pomocí ZELENÉHO tlačítka můžete přejmenovat vybraný seznam oblíbených.

7.4.4 Úpravy kanálů

Nastavení kanálu >> Upravit kanály

Zde můžete editovat seznamy kanálů.

Pomocí kláves se šipkami (▲ / ▼) vyberte z nabídky možnost „Upravit kanály“ a stiskněte OK (6).

- Tlačítko **FAV** : zobrazí seznamy oblíbených položek
- **tlačítka se šipkami** (◀ / ▶): přepíná mezi rozhlasovými a televizními kanály tam a zpět

Přejmenování

Pomocí tlačítek se šipkami (▲ / ▼) nebo tlačítek na stránce (+/-) vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Objeví se klávesnice a můžete zadat nový název kanálu.

Funkce klávesnice (virtuální klávesnice):

- **Klávesa SPACE**: zadá mezeru
 - **Klávesa BS (Backspace)**: Vymaže zpět
 - **ŽLUTÉ tlačítko**: Změna znaků
 - **Klávesa Mute**: tečka
 - **Klávesa P+ / P-** : pohyb mezi napsanými znaky
 - **Zelené tlačítko**: Mění charakter klávesnice.
-

Stiskněte klávesu Back a potvrďte změny

Přesun kanálů

Vyberte kanál, který chcete přesunout, a označte jej pomocí ŽLUTÉHO tlačítka. Následně pomocí šipek můžete kanál přesouvat a stisknutím tlačítka OK můžete potvrdit změnu.

Pomocí tlačítek se šipkami (◀ / ▶) můžete přepínat mezi rádiem a TV

Použijte ČERVENÉ tlačítko k uložení změn