

WIWA H.265 a WIWA H.265 Lite

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adaptéru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA!

Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na přijímač, ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za

kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost. Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

Základní zapojení



Přední strana

- 1: USB – Vložte USB pro využití nahrávání, přehrávání multimédií, případně vložte wifi anténku
- 2: LED displej
- 3: IR Čidlo – ovladač mířte tímto směrem
- 4: CH- přetáčení kanálů zpět
- 5: CH+ přetáčení kanálů dopředu
- 6: Vypnutí / Zapnutí



Zadní strana

- 1: RF IN – Anténní vstup 75 ohm – Zde zapojte anténu
- 2: HDMI – Pomocí kabelu slouží pro zapojení do televize, signál audio / video
- 3: TV SCART – Pomocí kabelu slouží pro zapojení do televize. Analogový signál audio / video
- 4: LAN – slouží pro připojení k síti pomocí LAN kabelu
- 5: Napájení

Funkce dálkového ovládání

Šipky kolem tlačítka OK slouží kromě ovládání hlasitosti a přepínání kanálů i k navigaci v menu.



1. Prostor TV control – 6 tlačítek, které je možno naprogramovat pro ovládání televize, funkce memo control.
2. Zapnutí / Vypnutí
3. Ztlumit hlasitost
4. Výběr kanálů podle čísel

AUDIO: Výběr jazyka nebo režimů zvuku

SUBT: Titulky

TTX: Teletext

FORMAT: Nastavení formátu zobrazení

TV/RADIO – Přepínání mezi režimy TV a rádio

FAV: Seznam oblíbených

MENU: Zobrazení menu

EXIT: Ukončit / Zavřít

OK / LIST: Potvrzení, seznam programů ve funkci DVB-T2

V+ / V-: Ovládání hlasitosti

CH+ / CH- : Přepínání kanálů

EPG: Elektronický programový průvodce

INFO: Zobrazení informací o aktuálním programu

PVR: Vstup do složky nahraných souborů

REC: Spuštění nahrávání

▶|| : Přehrávání a pozastavení, funkce timeshift

■: Zastavení přehrávání

◀◀: Rychlé přetáčení dozadu

▶▶: Rychlé přetáčení dopředu

USB: Přehrávání multimédií

PLAN: Zapnutí nahrávání, funguje v TV režimu

Programování tlačítek dálkového ovládání WIWA v části TV CONTROL

1. Namiřte dálkový ovladač WIWA a dálkový ovladač, od kterého se chceme naučit vybranou funkci diodami k sobě, do 3 cm.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud se nerozsvítí červená kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko, které chcete jednou naprogramovat (např. Napájení) Červená kontrolka bude blikat.

4. Stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači, od kterého chcete zaznamenat funkce.

Kontrolka na dálkovém ovladači WIWA bude blikat. Tato funkce již byla přiřazena.

5. Nakonec stiskněte tlačítko „SET“. Světlo zhasne.

Chcete-li přiřadit další tlačítko, spusťte programování znovu. Pozor! Tlačítko „SET“ není programovatelné.

Základní nastavení

Automatické ladění



Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači a vyberte třetí položku „ladění programů“ a klikněte na „automatické ladění“ - následně proběhne automatické ladění programů. Po ukončení automatického ladění se menu zavře a můžete si vychutnávat sledování pořadů.

Ovládání přístroje probíhá pomocí dálkového ovladače, jehož funkce jsou popsány výše. Další změny a možnosti nastavení jsou přehledně a intuitivně popsány v samotném menu.

Kompletní návod a nový firmware upgrade můžete stáhnout zde:

<https://www.sapro.cz/ke-stazeni/category/51-wiwa>

