

MANUÁL - použijete jen s originálním návodem. DI-WAY AND-6 M9 OTT 4K UHD



Str. 1 : VLASTNOSTI

- **OS** : ANDROID 5.1.1
- **CPU** : Amlogic S905 Quad-core 64-bit ARM®™- Contex A53 až do 2.0 GHz
- **GPU** : Penta-core ARM® Mali™- 450 až do 750 MHz
- **3D Graphics** : podpora OpenGL ES 1.1/2.0 a Open VG 1.1
- **Video delodér** : UHD 4K 60fps HW dekódování, podporuje více formátů, včetně H.265 10-bit, H.264 a AVS
- **Video enkodér** : FHD 1080p 60fps HW kódování, podporuje H.264
- **Paměť RAM** : DDRIII 1GB
- **Flash** : 8GB (8~32GB Optional)
- **IR čidlo** : Infra dálkové ovládání
- **Fotografie** : HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



- Tlačítka v šedém rámečku : ovládání TV
- stisknutím tlačítka se naučí z TV IR dálkového ovladače ovládání pro TV
 - tlačítka POWER : zapnutí/vypnutí boxu
 - tlačítka MUTE : vypnutí zvuku
 - tlačítka Website (zelené) : pro zapnutí prohlížeče
 - tlačítka VOLUME (žluté a modré) : přidání / ubrání zvuku
 - tlačítka HOME : rychlá klávesa pro návrat do hlavního menu
 - tlačítka RETURN : pro návrat do předchozí nabídky
 - tlačítka MENU : pro výběr funkcí menu odpovídající aplikací pro video, hudbu, fotografie a webové stránky
 - tlačítka Kurzor : používat navigační tlačítka jako kurzor
 - tlačítka OK se šipkami : stisknutím přecházíme vlevo / vpravo / nahoru / dolů. A stisknutím OK potvrdíte Vaši volbu.
 - Numerická tlačítka 0-9
 - tlačítka pro hledání (lupa) : pro rychlé hledání a otevření APP
 - tlačítka BackSpace (DEL) : pro vstup

str.2

AV ZAPOJENÍ

- a. připojte AV kabel podle tří barev (červená / bílá / žlutá) k TV vstupnímu AV rozhraní a druhý konec do Androidového boxu s AV výstupním rozhraním.
- b. po zapnutí TV boxu je nastaven režim obrazu k AV vstupu

HDTV ZAPOJENÍ

- a. kabelem HDMI propojíme TV a Androidový box
- b. po zapnutí TV boxu je nastaven režim obrazu podle odpovídajícího vstupu TV

str. 3

START

Po zapnutí napájení se rozsvítí modré světlo a asi po 30 sekundách se zobrazí vstup do hlavního rozhraní.

NASTAVENÍ OBRAZOVKY

Klepněte na tlačítko "pozice display" zadejte následující stránku a stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači pro úpravu obrazovky.

Str. 4

NASTAVENÍ VÝSTUPU HDTV

Displej - přepnutí na "HDTV automatickou detekcí" - kliknutí na "nastavení režimu HDTV: 1080p-60Z", potom to vyberte jako druhou stránku.

str.5

PŘEDVOLBY

NASTAVENÍ WI-FI

Přejít do "wi-fi", zapnout wi-fi síť z pravého horního rohu. Systém začne automaticky hledat všechny wi-fi sítě v dosahu.

Str. 6

ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT

Přejít na "zálohování a obnovení", stiskněte tlačítko pro vstup do obnovení továrních dat. Můžete vymazat všechna uložená mediální data.

UPGRADE

Přejít do "upgrade a zálohování", zvolte "vyberte soubor", vložte micro SD kartu (Ujistěte se, že aktualizací soubor na micro SD karta flash disku máte v adresáři), klikněte na ikonu pro upgrade. Klepněte na místní aktualizace, automaticky spustíte upgrade program a po dokončení celé aktualizace restartujte box (poznámka: v procesu upgrade dávat pozor na výpadky proudu, navíc android je otevřená platforma, výzkum a vývoj různých společností je jiná, takže žádné aktualizace mimo podnikový software, aby se zabránilo poškození systému).

Str. 7

UPOZORNĚNÍ

Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit set top box sami, protože tím ztratíte právo na záruku.

TV Box neotevírejte, protože je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud dojde k poruše, nejprve TV Box zkontrolujte podle níže uvedených bodů a rad, jak odstranit jednotlivé poruchy.

Pokud se vám nepodaří odstranit problém, obraťte se na svého prodejce se žádostí o pomoc.

Problém, porucha	Řešení
Bez napájení	<ul style="list-style-type: none">- zkontrolujte, zda je napájecí adaptér řádně připojen k napájení TV boxu- stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači pro zapnutí napájení
Bez obrazu	<ul style="list-style-type: none">- znovu zkontrolujte připojení s HDTV nebo AV kabelem- zkontrolujte, zda je televizor zapnutý
Žádný nebo zkreslený zvuk	<ul style="list-style-type: none">- nastavte hlasitost- zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny
Žádný zvuk nebo digitální výstup	<ul style="list-style-type: none">- zkontrolujte digitální připojení- zkontrolujte, zda je správně nastaven zesilovač
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání Přehrávač nereaguje na některé operační povely během přehrávání	<ul style="list-style-type: none">- nasměrujte dálkové ovládání přímo na senzor na přední straně TV boxu- zmenšete vzdálenost k TV boxu- vyměňte baterie v dálkovém ovladači- operace nemusí být povolena. Doporučujeme použít uživatelský manuál- možnosti systému byly zastaveny, znova připojte napájecí adaptér k restartování
Žádný zvuk při přehrávání filmu	<ul style="list-style-type: none">- zvukový kodek nemusí Tv box podporovat. Můžete změnit v nabídce na podporované audio- zkontrolujte hlasitost
Obsah USB flash disku nelze číst	<ul style="list-style-type: none">- USB flash disk formát není kompatibilní s TV boxem- pokud nelze číst z USB, vypněte set top box na 30 sekund a tím set top box restartujete
Pomalý provoz na USB flash disku	<ul style="list-style-type: none">- velký soubor rozlišení velikosti na USB flash disku trvá delší čas pro načtení a zobrazení na televizní obrazovce

Žádný zvuk s připojením HDTV	<ul style="list-style-type: none"> - zkontrolujte propojení mezi TV a HDTV konektoru TV boxu - zkontrolujte nastavení televizního systému - zkontrolujte hlasitost
Televizní obrazovka je prázdná a LED bliká	<ul style="list-style-type: none"> - vypnutí set top boxu, počkejte 30 sekund a pak opět zapnout - pokud máte nastaveno připojení HDTV, zkontrolujte, zda je správně připojené HDTV nebo vyměňte HDTV kabel za nový, nastavte výstupní rozlišení tohoto TV boxu do 720p



SAPRO, s.r.o.

Konská 455, 739 61 TŘINEC

tel. +420 591 008 310-311, +420 603 845 020

email: objednavky@sapro.cz

www.eshop.sapro.cz