

PŘIJÍMAČ SHOWBOX 5000HD Enigma2 TALISMAN

Přepnutí z režimu RADIO do režimu TV

Pro přepnutí z režimu RADIO je nutno nastavit obrazovku viz níže a postupovat přesně podle uvedených pokynů. Do menu Výběr programu(RADIO) se „vstoupí“ šipkou dolů nebo šipkou nahoru a následně modrým tlačítkem (oblíbené) na dálkovém ovládači.



- stiskněte EXIT na dálkovém ovládači
- stiskněte „ŠIPKA DOPRAVA“ na dálkovém ovládači
- stiskněte TV/RADIO na dálkovém ovládači

tím se vyvolá seznam televizních programů viz níže:

