



Návod k obsluze Formuler F4 **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení si přečtete všechny pokyny uvedené v této příručce včetně bezpečnostních pokynů.

UPOZORNĚNÍ: ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘEDEJDETE NÁSLEDOVNĚ: NEOTVÍREJTE TĚLO PŘÍSTROJE, NEZASAHAJTE DO VNITŘNÍCH ČÁSTÍ, SVĚŘTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKŮM.

Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které představuje riziko úrazu elektrického proudu.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na nutnost dodržování pokynů údržby uvedených v dokumentaci přiložené k přístroji.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI ČI VLHKOSTI, PŘEDEJDETE TAK POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití či nastavení zařízení může vést k nebezpečnému ozáření.

Prosím, pozorně si přečtete tento návod a vždy jej mějte k dispozici. Existují určitá doporučení a bezpečnostní opatření, které by měly být dodržovány:

- (1) **PŘEČTĚTE SI NÁVOD:** Přečtete si všechny bezpečnostní a provozní pokyny, dříve než začnete přístroj používat.
- (2) **DODRŽUJTE POKYNY:** Dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny k předejití nebezpečí.
- (3) **DODRŽUJTE UPOZORNĚNÍ:** Všechna upozornění by měla být respektována.
- (4) **ČIŠTĚNÍ:** Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Použijte pouze vlhčený hadřík.
- (5) **PŘÍSLUŠENSTVÍ:** Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem je nebezpečné.
- (6) **VODA A VLHOST:** Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu či v blízkosti bazénu.
- (7) **MANIPULACE:** Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzoli nebo stůl. Pád výrobku může způsobit vážné zranění dětem i dospělým. Umístěte jen na místa doporučená výrobcem či s daným originálním příslušenstvím, které je součástí balení. Jakékoli upevnění by mělo být dle pokynů výrobce, stejně jako montážní materiál. Manipulace s přístrojem by měla být opatrná - rychlá pohyby či použití nadměrné síly může způsobit převržení přístroje a hrozí jeho poškození.
- (8) **PŘÍVOD VZDUCHU:** Otvory skříně zabraňují přehřátí přístroje a přispívají k spolehlivému provozu přístroje – **NEZAKRÝVEJTE!** Nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné. Nepokládejte do polic či regálu, není-li řádně zabezpečeno větrání nebo nejsou dodrženy podmínky výrobce.
- (9) **ZDROJ:** Tento výrobek používejte pouze v elektrických sítích určených pro daný produkt. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce či výrobce. U přístrojů napájených bateriemi se řiďte pokyny v návodu.
- (10) **OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU:** Kabel umístěte tak, aby nebyl v žádné části namáhaný ohybem, případně aby nedošlo k jeho poškození jiným předmětem. Dbejte hlavně na místa, kde vystupuje napájecí kabel z těla přístroje či u konektoru elektrické sítě.
- (11) **KONEKTOR NAPÁJENÍ:** Konektor je vybaven ochranou proti přetížení. Přečtete si návod na výměnu nebo reset ochranného zařízení. Pokud je nutná výměna vidlice, ujistěte se, že technik používá náhradní konektor, stanovený výrobcem, se stejnými parametry jako originál.
- (12) **UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ ANTÉNY:** Pokud je k výrobku připojena venkovní anténa či kabelovému systému, ujistěte se, že jsou uzemněny tak, aby byla zajištěna ochrana proti přepětí a statické elektřině, dle příslušných platných norem.
- (13) **BLESKY:** V případě bouřky, nenechávejte přístroj delší dobu bez dozoru, odpojte jej od elektrické zásuvky, antény či kabelového systému. Zabráňte tím poškození výrobku.
- (14) **ELEKTRICKÉ VEDENÍ:** Venkovní anténa by neměla být v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo elektrického osvětlení či obvodů. Při instalaci věnujte maximální pozornost tomu, abyste zabránili kontaktu s elektrickým vedením – nebezpečí smrtelného úrazu.
- (15) **PŘETÍŽENÍ:** Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely či jiné spojovací zařízení – nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- (16) **CIZÍ PŘEDMĚTY A TEKUTINY:** Nikdy nevkládejte do přístroje cizí předměty, mohou se dotknout elektricky nabitých částí, které Vám způsobí poraďně elektrickým proudem. Dále zabraňte políání přístroje.
- (17) **SERVISNÍ ÚKONY:** Nepokoušejte se opravit přístroj sami, neotvírejte kryt, můžete se vystavit nebezpečí. Veškerou opravy svěřte kvalifikovanému personálu.
- (18) **POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU:** Odpojte přístroj od elektřiny a přenechejte servis kvalifikovanému personálu v případě že:
 - je poškozený přívodní kabel či zástrčka



Postupujte dle přiložených obrázků:

1. **Připojení antény** – připojte kabel z paraboly do LNB IN.

2. Digitální připojení A/V výstupu

- Připojte TV OUT kabel do TV OUT konektoru TV. - Připojte SPDIF do Digital audio vstupu vybavení (Digital Audio).

3. Kompozitní video připojení:

– Připojte RCA k RCA vstupu vaší TV.

–
Řešení problémů:

Špatný, nebo žádný signál : Pro modul satelitního tuneru – zkontrolujte LNB pokud je to nezbytné. - Zkontrolujte kabel z LNB. - Zkontrolujte pozici paraboly , pootočte parabolou pokud je to nezbytné, - pokud používáte DiSEqC 1.0 switch ,zkontrolujte zda je připojena a naprogramována na LNB do zprávně.

Pro terestriální modul tuneru – zkontrolujte připojení linie antény.

Pro kabelový modul tuneru: - zkontrolujte připojení a vysílání kabelové linie.

Klasické případy pro všechny typy DVB přijímačů: - Zkontrolujte level signálu a kvalitu signálu.

– **Špatná kvalita obrazu:** - Zobrazuje se : „No Picture“ - zkontrolujte level signálu, pokud je nízký, pokuste se natočit parabolou.

– **No Picture (není obraz) :** - Vidíte: „Does not display any message on the front panel“
Nezobrazuje se žádná zpráva na předním panelu. - Shoduje se STB systém s Vaším TV systémem (PAL/NTSC), zmáčkněte tlačítko V.Format dokud obraz nenaskočí, - zkontrolujte port videovýstupu pevně připojeno k TV nebo VCR, - zkontrolujte zda máte vybráno Video vstup na Vaší TV , zkontrolujte level osvětlení vaší TV obrazovky, - Zkontrolujte zda Vaše TV podporuje dané rozlišení , nastavte správné rozlišení pomocí ovladače ke získání obrazu.

– **Nezobrazuje se žádná zpráva na předním panelu:** - Zkontrolujte hlavní kabel a zkontrolujte zda je připojen do vhodné zástrčky.

– **Chybí zvuk** – zobrazuje se „No Picture“ , - zkontrolujte level zvuku na vaší TV a STB, - zkontrolujte Mute status vaší TV a STB.

- **Dálkový ovladač nefunguje :** Namiřte dálkovým ovladačem přímo k STB, - zkontrolujte STB tlačítko, zda svítí pokud zmáčkněte tlačítko, - zkontrolujte jestli máte aktuální baterie.

Balení zahrnuje: dálkový ovladač, baterie, Jack do RCA, adaptér, TV OUT kabel, rychlonávod, čidlo pro dálkový ovladač, TV držák,

*Navštivte www.formuler.tv pro více informací.