

**MANUÁL - používajte len s originálnym návodom.**

# **DI-WAY AND-23 Mecool**

## **OTT 4K UHD OctoCore 3G RAM, 16G ROM**



### **Str. 1 :**

#### **VLASTNOSTI**

- OS : ANDROID 7.1
- CPU : Amlogic S9 12 Octo-core 64-bit ARM®™ - Contex A53 CPU až do 2.0 GHz
- GPU : ARM® Mali™- T820 až do 750 MHz (DVFS)
- Podpora : HDR10 a HLG HDR
- VP9-10 Profile-2 až do 4K x 2K@60fps
- H.265HEVC až do 4K x 2K@60fps
- Paměť RAM : DDRIII 2 GB
- Flash : 16 GB, flash( EMMC 8~32GB Optional )
- Rozlíšení : max 4K x 2K@60Hz
- IR čidlo: Infra diaľkové ovládanie
- Fotografie: HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF

#### **DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE**



Tlačidlá v bielom rámciku: ovládanie TV

- stlačením tlačidla sa naučia z TV IR diaľkového ovládača ovládanie pre TV
- tlačidlo šípky vľavo / vpravo Prev / Next: Media tlačidlo predchádzajúca / ďalšia položka
- tlačidlo VOL \* / -: zvýšenie / zníženie hlasitosti
- tlačidlo Website: pre zapnutie prehliadača
- tlačidlo MUTE: vypnutie zvuku
- tlačidlo HOME: rýchla klávesa pre návrat do hlavného menu
- tlačidlo RETURN: pre návrat do predchádzajúcej ponuky
- tlačidlo MENU: pre výber funkcií menu zodpovedajúce aplikácií pre video, hudbu, fotografie a webové stránky
- tlačidlo Kurzor: používať navigačné tlačidlo ako kurzor
- tlačidlo OK so šípkami: stlačením prechádzame vľavo / vpravo / hore / dole. A stiknutím OK potvrdíte Vašu voľbu.
- Numerické tlačidlá 0-9
- tlačidlo pre hľadanie (lupa): pre rýchle hľadanie a otvorenie APP
- tlačidlo BackSpace (DEL): pre vstup

## str.2

### AV ZAPOJENIE

- a. pripojte AV kábel podľa troch farieb (červená / biela / žltá) k TV vstupnému AV rozhraniu a druhý koniec do Androidového boxu s AV výstupným rozhraním.
- b. po zapnutí TV boxu je nastavený režim obrazu k AV vstupu

### HDTV ZAPOJENIE

- a. káblom HDMI prepojíme TV a androidové box
- b. po zapnutí TV boxu je nastavený režim obrazu podľa zodpovedajúceho vstupu TV

## str. 3

### START

Po zapnutí napájania sa rozsvieti modré svetlo a asi po 30 sekundách sa zobrazí vstup do hlavného rozhrania.

### NASTAVENIE OBRAZOVKY

Kliknite na tlačidlo "pozície display" zadajte nasledujúcu stránku a stlačte tlačidlo nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači pre úpravu obrazovky.

### NASTAVENIE VÝSTUPU HDTV

Displej - prepnutie na "HDTV automatickou detekciou" - kliknutie na "nastavenia režimu HDTV: 1080p-60Z ", potom to vyberte ako druhú stránku.

### PREDVOĽBY

#### NASTAVENIE WI-FI

Prejsť do "wi-fi", zapnúť wi-fi siete z pravého horného rohu. Systém začne automaticky hľadať všetky wi-fi siete v dosahu.

### ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE DÁT

Prejsť na "zálohovanie a obnovenie", stlačte tlačidlo pre vstup do obnovenia továrenských dát. Môžete vymazať všetky uložené mediálne dáta.

### UPGRADE

Prejsť do "upgrade a zálohovanie", zvolte "vyberte súbor", vložte micro SD kartu (Uistite sa, že aktualizčný súbor na micro SD karta flash disku máte v adresári), kliknite na ikonu pre upgrade. Kliknite na miestnej aktualizácie, automaticky spustíte upgrade program a po dokončení celej aktualizácie reštartujte box (poznámka: v procese upgrade dávať pozor na výpadky prúdu, navyše android je otvorená platforma, výskum a vývoj rôznych spoločností je iná, takže žiadne aktualizácie mimo podnikový softvér, aby sa zabránilo poškodenie systému).

## Str. 4

### UPOZORNENIE

Za žiadnych okolností by ste sa nemali pokúšať opraviť set top box sami, pretože tým stratíte právo na záruku.

TV Box neotvárajte, pretože je tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pokiaľ dôjde k poruche, najprv TV Box skontrolujte podľa nižšie uvedených bodov a rád, ako odstrániť jednotlivé poruchy.

Ak sa vám nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na svojho predajcu so žiadosťou o pomoc.

Problém, porucha	Riešenie
Bez napájania	<ul style="list-style-type: none"><li>- skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k napájaniu TV boxu</li><li>- stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači pre zapnutie napájania</li></ul>
Bez obrazu	<ul style="list-style-type: none"><li>- znovu skontrolujte pripojenie s HDTV alebo AV káblom</li><li>- skontrolujte, či je televízor zapnutý</li></ul>
Žiadny alebo skreslený zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>- nastavte hlasitosť</li><li>- skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené</li></ul>
Žiadny zvuk alebo digitálny výstup	<ul style="list-style-type: none"><li>- skontrolujte digitálne pripojenie</li><li>- skontrolujte, či je správne nastavený zosilňovač</li></ul>
Prehrávač nereaguje na diaľkové ovládanie  Prehrávač nereaguje na niektoré operačné povely počas prehrávania	<ul style="list-style-type: none"><li>- nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane TV boxu</li><li>- zmenšite vzdialenosť k TV boxu</li><li>- výmena batérie v diaľkovom ovládači</li><li>- operácia nemusí byť povolená. odporúčame použiť návod</li><li>- možnosti systému boli zastavené, znova pripojte napájací adaptér pro reštartovanie</li></ul>
Žiadny zvuk pri prehrávaní filmu	<ul style="list-style-type: none"><li>- zvukový kodek nemusí Tv box podporovať. môžete zmeniť v ponuke na podporované audio</li><li>- skontrolujte hlasitosť</li></ul>
Obsah USB flash disku nedá čítať	<ul style="list-style-type: none"><li>- USB flash disk formát nie je kompatibilný s TV boxom</li><li>- ak nemožno čítať z USB, vypnite set top box na 30 sekúnd a tým set top box reštartujete.</li></ul>
Pomalý prevádzku na USB flash disku	<ul style="list-style-type: none"><li>- veľký súbor rozlíšenie veľkosti na USB flash disku trvá dlhší čas pre načítanie a zobrazenie na televíznej obrazovke</li></ul>

Žiadny zvuk s pripojením HDTV	<ul style="list-style-type: none"><li>- skontrolujte prepojenie medzi TV a HDTV konektora TV boxu</li><li>- skontrolujte nastavenie televízneho systému</li><li>- skontrolujte hlasitosť</li></ul>
TV obrazovka je prázdna a LED bliká	<ul style="list-style-type: none"><li>- vypnutie set top boxu, počkajte 30 sekúnd a potom opäť zapnúť</li><li>- ak máte nastavené pripojenie HDTV, skontrolujte, či je správne pripojené HDTV alebo vymeňte HDTV kábel za nový, nastavte výstupné rozlíšenie tohto TV boxu do 720p</li></ul>



**SAPRO, s.r.o.**  
**Konská 455, 739 61 TŘINEC**

**tel. +420 591 008 310-311, +420 603 845 020**

**email: [objednavky@sapro.cz](mailto:objednavky@sapro.cz)**  
**[www.eshop.sapro.cz](http://www.eshop.sapro.cz)**