

## **Programování tlačítek dálkového ovládnání WIWA v části TV CONTROL**

1. Namiřte dálkový ovladač WIWA a dálkový ovladač, od kterého se chceme naučit vybranou funkci diodami k sobě, do 3 cm.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud se nerozsvítí červená kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko, které chcete jednou naprogramovat (např. Napájení). Červená kontrolka bude blikat.
4. Stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači, od kterého chcete zaznamenat funkce. Kontrolka na dálkovém ovladači WIWA bude blikat. Tato funkce již byla přiřazena.
5. Nakonec stiskněte tlačítko „SET“. Světlo zhasne.

Chcete-li přiřadit další tlačítko, spusťte programování znovu. Pozor! Tlačítko „SET“ není programovatelné.