

LXLTC04 / LXLTCOS / LXLTC07

LED budík s teploměrem

Uživatelský manuál



Děkujeme, že jste si vybrali produkt LTC.
Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze.

Poznámky

- Nerozebírejte zařízení, mohlo by dojít k poškození a ztrátě záruky.
- Když je spotřebič vypnutý, čistěte jej měkkým hadříkem.
- Nevystavujte zařízení pádům, prachu, extrémním teplotám a vlhkosti, protože to může zkrátit jeho životnost.
- Nepoužívejte: používejte zařízení na místech, kde je silně vystaveno slunečnímu záření, a chraňte jej před stříkající vodou.
- Tento výrobek je citlivé elektronické zařízení a blízké rádiové zařízení (jako je telefon, rádio, mikrovlnná trouba atd.) může ovlivnit výkon zařízení po dobu používání zařízení
- Před použitím zařízení si přečtěte návod
- Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah příručky a právo provádět změny na zařízení bez předchozího upozornění

Vlastnosti produktu

- Zařízení má 4 hlavní funkce: čas, datum, budík, teploměr
- Displej zobrazuje : rok, měsíc, den, hodina, minuta, teplota.
- Čtyři funkční tlačítka: **SET**, **UP**, **DOWN**, **RESET**.
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C – 50°C
- Možnost nastavení jednotky teploty: Celsius, Fahrenheit.
- 3 režimy zobrazení
- Má energeticky úsporný režim
- Zapnutí vypínače zvukem, například tleskáním rukou.

Režimy zobrazení

- V zobrazení času přepínáte mezi režimy zobrazení stisknutím tlačítka **SET**.
Pořadí zobrazení: **čas** --> **datum** --> **alarm1** --> **alarm2** --> **alarm3**.

- V zobrazení času změňte výchozí režim zobrazení stisknutím tlačítka **UP**.
Sekvence režimů: **Dp1** --> **Dp2** --> **Dp3**.

• Režim Dp1:

Na displeji se střídavě zobrazuje čas a datum. Hodiny po dobu 15 sekund, datum po dobu 2 sekund.
Stisknutím tlačítka **SET** také můžete ručně přepínat mezi hodinou a datem.

• Režim Dp2:

Displej se ve výchozím nastavení neustále vysílá čas. Stisknutím klávesy **SET** lze změnit výchozí hodnotu.
Pořadí zobrazení: **čas** --> **datum** --> **alarm1** --> **alarm2** --> **alarm3**.

• Režim Dp3:

Displej zobrazuje celou dobu čas. Stisknutím tlačítka **SET** můžete změnit zobrazenou hodnotu.
Pořadí zobrazení: **čas** --> **datum** --> **alarm1** --> **alarm2** --> **alarm3** --> **teplota**.
Po výběru režimu se tento zobrazí na 15 sekund a poté se displej vrátí do časového režimu.

- Stisknutím tlačítka **DOWN** přejděte do režimu úspory energie. Pokud je režim zapnutý, na displeji se zobrazí „**oNSd**“. Pokud byl režim deaktivován, na displeji se zobrazí " **Sd** ".
- Chcete -li zapnout vypínač v režimu úspory energie, klepněte na zařízení nebo tleskněte. Zvuky v rozsahu 70 -80 dB také zapnou displej.
- Zobrazenou jednotku teploty změníte podržením **DOWN** po dobu 2 sekund.

Nastavení času:

- K nastavení času se dostanete v zobrazení času stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund. Aktivní nastavení bude blikat.
- Pomocí tlačítek **UP** / **DOWN** nastavte --> **hodina** --> **minuta**. Po každém kroku pokračujte stisknutím tlačítka **SET**. Po nastavení minut potvrďte změny stisknutím tlačítka **SET**.
- Zařízení se vrátí do standardního režimu po 15 sekundách nečinnosti.

Nastavení data:

- Chcete -li přejít na nastavení data v zobrazení data, stiskněte a podržte tlačítko **SET** po dobu 2 sekund. Aktivní nastavení bude blikat.
- Pomocí tlačítek **UP** / **DOWN** nastavte -->**rok** --> **měsíc** --> **den**, po každém kroku pokračujte stisknutím tlačítka **SET**. Po nastavení dne potvrďte změny stisknutím tlačítka **SET**.
- Zařízení se vrátí do standardního režimu po 15 sekundách nečinnosti.

Nastavení budíku:

- Zařízení může nastavit až 3 alarmy: **alarm1, alarm2, alarm3**.
- V zobrazení budíku stiskněte tlačítko **UP** pro aktivaci / deaktivaci budíku. Když je budík zapnutý, na displeji se zobrazí „ . “ [nad hodinou].
- Stisknutím tlačítka **SET** přejděte na nastavení budíku. Na displeji se zobrazí „ -: **A1** / . -: **A2** ' / " -: **A3**“, poté stisknutím tlačítka **SET** na dvě sekundy nastavíte první budík.
- Budík není nastaven, když se na displeji zobrazí „ -: **A1**“. Chcete-li nastavit budík, stiskněte tlačítko **UP** a vyberte formát času budíku, 12:00 [12hodinový formát] nebo 00:00 [24hodinový formát), poté stisknutím tlačítka **SET** zadejte nastavení času. Aktivní nastavení bude blikat.
- Pomocí tlačítek **UP** / **DOWN** nastavte hodinu a minutu. Po každém kroku pokračujte stisknutím tlačítka **SET**. Po nastavení minut potvrďte změny stisknutím tlačítka **SET** a přejděte k nastavení dalšího budíku. Na displeji se zobrazí „ -: **A2**“.
- Opakováním operace nastavte **alarm2 a alarm3**.
- Zařízení se vrátí do výchozího režimu po 15 sekundách nečinnosti.
- Budík vypnete stisknutím libovolného tlačítka. Po minutě bez reakce přejde alarm do režimu odložení [pouze jednou, na 5 minut). V režimu odložení tyto funkce vypnete stisknutím libovolného tlačítka.
- Když budík přestane vyzvánět, displej se přepne do výchozího režimu.
- Budík nebude zvonit, pokud je jednotka v režimu nastavení budíku.

Displej:

- Od 7:00 do 19:00 bude displej plně osvětlen a od 19:00 do 7:00 bude displej do poloviny ztlumen.

Zapnutí displeje zvukem:

- V úsporném režimu displej po 30 sekundách nečinnosti zhasne.
- Chcete-li zapnout displej v úsporném režimu, klepněte na zařízení nebo tleskněte. Zvuky v rozsahu 70 -80 dB také zapnou displej.