

AX LION 5-M

Návod k obsluze CZ



Bezpečnostní pokyny

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA!

Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na přijímač, ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost.

Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání.

Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti

Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

Popis produktu



1. Displej – Zobrazuje informace o kanálu a při vypnutí zobrazuje místní čas
 2. Vypínací a zapínací tlačítko
 - 3 a 4 – Přepínání kanálů, nebo nahorů a dolů v nabídce
- POWER – Indikátor napájení
SIGNAL – Indikátor signálu

Zadní strana / Zapojení



- ANT IN – Anténní vstup. Zde zapojte anténu
USB 2.0 – Konektor USB. Zde zapojte USB 2.0 pro nahrávání, přehrávání multimédií a další
COAXIAL – Audio výstup
HDMI – Zde zapojte televizi
TV SCART – Zde je možnost také zapojit televizi
DC 5V – Zde zapojte napájení

Dálkový ovladač

1. Vypínací tlačítko
2. Ztlumení hlasitosti
3. Nahrávání PVR
4. Předchozí a další
5. Rychlé přehrávání dopředu a dozadu
6. Výběr programů podle čísel, numerická tlačítka
7. Ovládání hlasitosti, přepínání kanálů a pohyb v menu
 - ▶ || : Spustit / pozastavit přehrávání
 - : Zastavit přehrávání
 - USB: Vstup do nabídky USB
 - AUDIO: Nabídka režimů zvuků
 - INFO: Zobrazení informací o programu
 - SUBTITLE: Seznam titulků
 - FAV: Seznam oblíbených kanálů
 - RECALL: Vrácení na předchozí kanál nebo předchozí seznam
 - OK: Potvrzení
 - MENU: Vstup do menu
 - EXIT: Opuštění aktuální nabídky
 - PAGE+ / PAGE- : Posun nahoru a dolů v nabídce nebo seznamu programů
 - EPG: Elektronická programová příručka
 - TV / RADIO: Přepínání mezi TV a rádiem



První spuštění přijímače

Pohyb v menu a v nabídce probíhá tlačítky blíže popsány na straně 3 v popisu dálkového ovladače.

Po spuštění a zapojení přijímače (viz strana 3. zapojení) se objeví obrazovka umožňující výběr jazyků.

Vyberte češtinu a stiskněte OK.

TIP: Jazyk můžete kdykoli změnit v hlavní nabídce: Nastavení – Systémová nastavení – Jazyk nabídky

Instalace

Automatické ladění

Jděte do: Menu-> Instalace-> Automatické vyhledávání

Zde se automaticky vyhledají a uloží nalezené kanály

Ruční ladění

Zvýrazněte vybraný kanál a stiskněte OK. Následně stiskněte červené tlačítko k zahájení vyhledávání.

TIP: Můžete hledat několik kanálů současně a provádět přidávání funkcí a editaci.)

Nastavení napájení antény

Jděte do: Menu-> Instalace-> Nastavení napájení antény

Zde můžete zapínat nebo vypínat napájení antény.

Tovární nastavení

Jděte do: Menu-> Instalace-> Tovární nastavení

Zde můžete přístroj obnovit do továrního nastavení. Pozor, obnovení do továrního nastavení odstraní

Všechna uživatelská data a nastavení.

Editace kanálů

Jděte na: Menu-> Upravit kanál-> Televizní kanály

Editace televizních kanálů umožňuje pohodlné přenášení, mazání, blokování, odemykání, přejmenovávání a změny kanálů v seznamu kanálů.

Tip: Editace radiových kanálů je podobná.

Seznamy oblíbených

Jděte na: Menu-> Upravit kanál -> Seznam oblíbených

V této nabídce můžete přidat oblíbené kanály jako je Film / Sport / News / Hudba / děti / Vzdělávání / Počasí / kultura.

Stiskněte příslušnou barvu tlačítka pro označení kanálu jako vybraný – skupina oblíbených.

Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky a uložte změny.

4.3 Třídění kanálů

Menu-> Upravit kanál -> Třídění kanálů

Můžete třídit seznam kanálů.

Zvýrazněte vybranou možnost a stisknutím tlačítka OK seřadíte seznam kanálů. Můžete třídit podle LCN, abecedy, transpondéru, výchozího, oblíbeného, FTAToCAS + abecedy, identifikátoru poskytovatele a služby.

4.4 Seznam uživatelských kanálů

Menu-> Upravit kanál -> Seznam uživatelských kanálů

Seznam uživatelských kanálů umožňuje uložit nebo načíst všechna data a nastavení.

1. Menu-> Upravit kanál -> Seznam uživatelských kanálů-> Uložit uživatelská data
2. Menu-> Upravit kanál -> Seznam uživatelských kanálů -> Načíst uživatelská data

5. Nastavení

5.1 Nastavení systému

Menu-> Nastavení-> Nastavení systému

Poznámka: Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ můžete provést všechna nastavení.

1. Jazyk nabídky: nastavení jazyka nabídky
2. Audio1: Nastavení preferovaného jazyka zvuku
3. Audio2: Nastavení druhého jazyka zvuku
4. Jazyk titulků: Nastavení jazyka titulků.
5. Ovládání titulků: Pokud tuto funkci povolíte, titulky se načtou automaticky.
6. Jazyk EPG: Nastavení jazyka EPG.
7. Jazyk TEXT: Nastavení jazyka TEXT.
8. LCN: Můžete povolit nebo zakázat LCN (třídění podle seznamu operátorů). Pokud vyberete ZAP, budou prohledávané programy seřazeny v pořadí, v jakém byly nastaveny; Pokud zvolíte VYPNUTO, programy se seřadí automaticky.
9. Digitální zvuk: Pokud kanál obsahuje jazyky zvuku RAW i PCM, při výběru RAW bude jako výchozí nastaven jazyk zvuku AC3. Pokud je vybrána možnost PCM, bude jako výchozí nastaven jazyk zvuku PCM.
10. Automatický výběr kanálu: Pokud zvolíte ZAP - zvýrazněný kanál bude přehráván automaticky. Pokud zvolíte VYP pro přehrávání kanálu, zvýrazněte jej a stiskněte OK.
11. Automatický výstup ze seznamu kanálů: Pokud vyberete ON - po stisknutí tlačítka OK na zvýrazněném kanálu zmizí seznam kanálů. Pokud vyberete VYP, seznam kanálů zmizí, když na přehrávaném kanálu stisknete OK.

12. Seznam obnovení: můžete zapnout nebo vypnout funkci obnovení naposledy sledovaných kanálů. Pokud nastavíte ON, po stisknutí tlačítka Recall získáte seznam sledovaných kanálů. Pokud zvolíte VYP, vrátíte se po stisknutí tlačítka Recall na poslední vybraný program.

13. Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu: tuto možnost můžete povolit nebo zakázat. Po zapnutí přejde zařízení do pohotovostního režimu.

14. Osvětlení předního panelu: nastavení jasu LED.

5.2 Nastavení OSD

Menu-> Nastavení-> Konfigurace OSD

1. Průhlednost nabídky: nastavení průhlednosti všech nabídek.

2. TXT Transparency: nastavení průhlednosti teletextu.

3. Režim zobrazení: Nastavte formát HD mezi 1080p, 1080i, 720p, 576i nebo 576p.

4. TV type: set TV type: PAL / NTSC / Auto.

5. Režim obrazovky: Nastavte formát zobrazení tak, aby odpovídal poměru stran obrazovky. Vyberte režim TV obrazovky 4: 3 nebo 16: 9 v závislosti na typu televizoru.

6. Časový limit OSD: Nastavte čas pro zobrazení informací o programu.

5.3 Rodičovská kontrola

Nabídka-> Nastavení -> Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola umožňuje nastavit limity pro každý program nebo změnit předchozí heslo. Můžete také zamknout změny provedené pomocí instalačního zámku, úpravy zámku kanálu a zámku nastavení. A můžete změnit heslo.

5.4 Nastavení barev

Nastavení barev může nastavit jas, kontrast, sytost, ostrost a odstín.

6. Nastavení času

6.1 Nastavení času

Nastavení času nastaví režim času, časový posun a letní čas.

6.2 Časovač událostí

Program automaticky zaznamená nebo přehraje program podle nastaveného seznamu událostí časovače.

1) Stisknutím červeného tlačítka nastavte hodiny a stisknutím tlačítka OK uložte hodiny po dokončení konfigurace.

2) V nabídce Časovač událostí zvýrazněte jednu událost, stisknutím žlutého tlačítka hodiny zrušte, stisknutím zeleného tlačítka tyto hodiny upravte.

6.3 Časovač vypnutí (Spánek)

Nastavuje čas vypnutí receiveru.

6.4 Hodiny v pohotovostním režimu

V této podnabídce můžete nastavit zobrazení času na předním panelu v pohotovostním režimu.

6.5 Automatické vypnutí

Čas vypnutí je ve výchozím nastavení nastaven na 3 hodiny. Po uplynutí této doby se přijímač automaticky vypne.

7.Extras (Extension

7.1 USB

Menu-> Extension -> USB nebo přímo stisknutím tlačítka USB otevřete nabídku USB. Nabídka USB může přehrávat mnoho typů multimediálních souborů, můžete nahrávat programy a přehrávat je, jakož i provádět různé operace při používání pevného disku USB nebo USB disku.

8.O přijímači

Informace o přijímači, jako je název produktu, verze softwaru, datum softwaru a sériové číslo, lze získat zde. Pokud potřebujete pomoc od prodejce, musíte tyto informace odeslat, abyste získali správný a rychlý poprodejní servis.

9. Základní operace

Tlačítko zvuku: V programu Zvuk můžete vybrat požadovaný jazyk, pokud je aktuální program k dispozici ve více jazycích zvuku.

Tlačítko EPG: Stisknutím tlačítka EPG můžete zobrazit informace EPG o všech kanálech v pořadí podle času a data. V nabídce EPG Stisknutím ZELENÉHO tlačítka přepnete režim EPG mezi týdenním EPG a denním EPG.

Tlačítko SUBTITLE: Stisknutím tlačítka Titulky můžete vybrat jazyk titulků (titulky jsou k dispozici, pokud program obsahuje informace o titulcích).

Tlačítko TXT: Stisknutím tlačítka TXT můžete zobrazit teletextové informace o tomto programu.

Tlačítko INFO: Informace o programu můžete zobrazit stisknutím tlačítka INFO během sledování programu. Dvojím stisknutím tlačítka INFO zobrazíte podrobné informace o sledovaném programu.

Tlačítko OK: Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku „Všechny kanály“, ve které můžete stisknutím ČERVENÉHO tlačítka třídit kanály. Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka můžete rychle najít kanál podle prvního písmene jména. Stisknutím ZELENÉHO tlačítka můžete zobrazit informace o programu TP. MODRÉ tlačítko vám pomůže najít kanál podle názvu.

Tlačítko FAV: Stisknutím tlačítka FAV otevřete seznam oblíbených. V seznamu oblíbených stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro změnu na jiný seznam oblíbených. Poznámka: Pokud jste vybrali seznam, stiskněte CH + / CH- pro změnu pouze kanálů z tohoto seznamu oblíbených, pak stiskněte OK pro zobrazení pouze kanálů z tohoto seznamu oblíbených.

Nahrávání:

1. Zahajte nahrávání

- 1) Stisknutím tlačítka nahrávání na dálkovém ovladači (●) můžete zahájit nahrávání během sledování programu.
- 2) Pokud nastavíte časovač a povolíte záznam času, nahrávání se spustí automaticky - podle času programování časovače.

2.Stop nahrávání

- 1) Stisknutím tlačítka zastavit (■) záznam zastavíte.
- 2) Po nastavení časovače se nahrávání automaticky zastaví podle času programování časovače.
- 3) Pokud není na disku USB HDD nebo USB dostatek volného místa, nahrávání se zastaví.

3. Další operace během záznamu

Pokud je kanál nahrávání aktuálním kanálem, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte dobu záznamu. Stisknutím tlačítka INFO dvakrát zobrazíte podrobné informace o záznamu. Stisknutím tlačítka „play“ na dálkovém ovladači se přepnete do režimu přehrávání. Dlouhým stisknutím tlačítka „nahrávání“ nastavíte dobu záznamu. Stisknutím tlačítka „pauza“ pozastavíte nahrávání na požadovaný čas. Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte znovu tlačítko „pauza“. Stiskněte pro rychlý posun vzad nebo vpřed v režimu přehrávání.

Timeshift:

Timeshift vám umožňuje pozastavit živé vysílání, vrátit se k němu později a pokračovat od místa, kde jste skončili. Stisknutím tlačítka „pauza“ spustíte časový posun. V režimu časového posunu stiskněte tlačítko „play“ pro přehrání programu. Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte informace o záznamu. Stisknutím tlačítka „pauza“ program pozastavíte nebo přehrajete. Stiskněte tlačítko pro převíjení vzad nebo vpřed. Stisknutím tlačítka ■ zastavte časový posun.

10. Řešení problémů

Na předním displeji není žádná zpráva.

- Zkontrolujte hlavní napájecí kabel a ujistěte se, že je připojen k příslušné elektrické zásuvce.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení střídavým proudem.

Žádný obraz

- Ujistěte se, že je přijímač zapnutý a v provozním režimu
- Zkontrolujte, zda je kabel AV / HDMI správně připojen k televizoru a zda je anténní kabel správně připojen k zařízení.

Špatná kvalita obrazu / zvuku

- Ujistěte se, že v blízkosti produktu není žádný mobilní telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Zkontrolujte úroveň signálu a upravte směr antény, abyste získali lepší obraz. Žádný zvuk nebo špatný zvuk
- Zkontrolujte, zda je kabel AV / HDMI správně připojen nebo zda není televizor vypnutý.

Dálkové ovládání nefunguje

- Dálkové ovládání by mělo směřovat přímo na přijímač. Ujistěte se, že není nutné vyměňovat baterie nainstalované v dálkovém ovladači.