

## SEZNAM KÓDŮ PRO UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FERGUSON ARIVA URC-660

### Ferguson:

RCU-500/ RCU-540 ... 1251 STB, DVB-S2  
RCU-200/RCU-240 ... 1244 DVB-T, DVB-T2  
RCU-580 ... 1246 1250 DVD  
RCU150 ... 1247 HDplayer  
RCU310 ... 1245 HDplayer  
AV-770 ... 1248 Tuner

### TV

AEG 0057 0083 0056  
AIWA 0056 0643  
AKAI 0006 0015 0016 0041 0045 0050 0051 0052 0035 0061 0083 0057 0056 0101 0038 0106 0504 0505 0507 0508  
0532 0538 0539 0544 0586 0178  
AMSTRAD 0035 0041 0049 0051 0056 0083 0057 0111 0503 0507 0508 0520 0538 0539 0540 0568  
BANG & OLUFSEN 0000 0501  
BARCO 0000 0010 0560  
BAUER 0064 0056 0042  
BEKO 0021 0034 0036 0038 0057 0056 0085 0063 0506 0542 1094  
BLAZET 0056 0002  
BLAUPUNKT 0014 0015 0024 0026 0057 0059 0503  
CARREFOUR 0057 0056 0517  
CASIO 0057  
CLATRONIC 0057 0503 0507 0508 0520 0526 0532 0542  
DAEWOO 0006 0016 0050 0051 0052 0055 0056 0062 0063 0079 00810086 0087 0096 0057 0507 0532 0128 0129  
0132 0135 0562 0595 0616  
DELL 0516  
EHOSTAR 0051 0056 0006  
ELEMIS 0038 0056  
FINLUX 0019 0020 0038 0044 0051 0052 0056 0063 0057 0035 0501 0504 0233 0510 0511 0512 0526 0532 0558  
0568 0582 0585 0586  
FUNAI 0051 0063 0095 0056 0024 0104 0049 0038 0503  
GOLDSTAR 0007 0008 0009 0016 0006 0017 0021 0023 0025 0002 0036 0043 0042 0057 0051 0053 0063 0064 0065  
0060 0088 0089 0056 0097 0058 0098 0038 0116 0117 0507 0532 0543 0549 0586 0624  
GRUNDIG 0014 0015 0026 0044 0061 0091 0086 0100 0101 0109 0511 0526 0547 0564 0572  
HAIER 0057  
HISENSE 0009 0023 0057 0342  
HITACHI 0056 0006 0008 0009 0012 0013 0020 0022 0027 0030 0032 0033 0045 0080 006 0062 0068 0069 0074  
0083 0002 0057 0035 0111 0112 0504 0510 0514 0517 0522 0525 0527 0528 0529 0128 0130 0133 0542  
0568 0574 0575 0148 0605 1078  
LG 0007 0008 0009 0016 0006 0017 0021 0023 0025 0002 0036 0043 0042 0057 0051 0053 0063 0064 0065 0060  
0088 0089 0056 0097 0058 0098 0038 0116 0117 0507 0532 0128 0129 0132 0134 0543 0135 0549 0565 0145  
0146 0586 0624  
LOEWE 0000 0043 0056 0065 0501 0532 0551 0586 0177  
MARANTZ 0056 0532 0586  
MEDION 0057 0085 0081 0056 0503 0507 0509 0523 0529 0530 0127 0129 0538 0553 0556 0562 0571 0586 0591  
0598 0599 0600 0601 0602 0603 0607 0643 0861 0174 0176 0182 1001 1073  
MITSUBISHI 0000 0056 0005 0015 0024 0033 0038 0050 0051 0060 0057 0109 0501 0517 0520 0532 0534 0551  
NAD 0060  
NEC 0024 0051 0005 0054 0082 0072 0057 0039 0059 0050 0062 0056 0517 0536 0591 0183  
NISSAN 0053  
NOKIA 0056 0049 0083 0035 0521 0147  
NORDMENDE 0002 0010 0011 0012 0013 0037 0040 0063 0067 0056 0083 0057 0085 0501 0515 0527 0528 0532  
0559 0570 0571 0574 0172  
ORION 0005 0041 0049 0051 0059 0063 0056 0021 0057 0016 0038 0056  
PACKARD BELL 0597  
PANASONIC 0026 0047 0075 0084 0002 0038 0106 0107 0108 0054 0114 0537 0569 0579 0580  
PHILIPS 0000 0006 0016 0018 0025 0026 0046 0071 0073 0076 0078 0094 0097 0099 0057 0056 0105 0110 0501  
0513 0525 0526 0532 0542 0545 0559 0562 0586 0674 0124 0125 0126 0128 0132 0143  
PIONEER 0057 0092 0093 0013 0046 0532 0132 0133 0574 0576 0586

RADIOSHACK 0060 0057 0056  
RCA 0521  
ROYAL 0051 0049 0041 0056 0006 0021  
SABA 0001 0003 0010 0011 0012 0013 0016 0028 0031 0037 0040 0056 0063 0002 0501 0527 0528 0559 0568 0570  
0571 0574 0616  
SAMSUNG 0004 0006 0007 0008 0036 0045 0049 0051 0052 0053 0056 0058 0059 0060 0070 0016 0077 0057 0102  
0103 0115 0118 0119 0503 0504 0507 0520 0532 0127 0128 0129 0131 0132 0134 0542 0135 0546 0549  
0554 0140 0146 0654 0168 0207  
SANYO 0000 0056 0006 0024 0033 0036 0052 0083 0102 0103 0504 0505 0510 0512 0517 0519 0520 0521 0524  
0526 0128 0130 0131 0542 0138 0571  
SCHAUB LORENZ 0016 0030 0036 0049 0050 0051 0053 0035 0080 0088 0063 0002 0056 0169 0170 0171 0509  
0550 1071  
SCHNEIDER 0000 0006 0016 0017 0018 0021 0025 0026 0035 0038 0041 0046 0051 0056 0057 0059 0071 0073  
0076 0078 0083 0094 0097 0099 0105 0110 0508 0532 0538 0574 0586 0616  
SHARP 0006 0024 0033 0048 0502 0517 0519 0130 0137 0147 0592  
SIEMENS 0015 0026 0056 0101 0519  
SKYWORTH 0607 0160  
SONY 0005 0024 0056 0077 0029 0105 0504 0507 0517 0519 0520 0129 0130 0131 0136 0555 0571 0149 0421  
TATUNG 0006 0016 0052 0005 0040 0056 0504 0532 0568 0586  
TCL 0064  
TECHNICS 0051 0054 0047  
TECHNIKA 0041 0051  
TECHNISAT 0057 0056  
TELEFUNKEN 0001 0011 0012 0013 0016 0021 0028 0037 0040 0057 0056 0531 0532 0533 0132 0133 0552 0554  
0559 0570 0571 0574 0583 0594  
TEVION 0057 0063 0056 0532  
THOMSON 0001 0003 0002 0010 0011 0012 0013 0014 0019 0028 0031 0037 0038 0040 0061 0067 0085 0090 0113  
0527 0528 0531 0532 0533 0552 0559 0570 0571 0574 0583 0589 0591 0616 0173 0166 0167  
TOSHIBA 0056 0033 0034 0045 0063 0083 0511 0517 0130 0541 0136 0139 0564 0141 0142 0144 0584 0593 1017  
UNIMOR 0102 0056 0025  
VESTEL 0009 0038 0083 0057 0056 0532 0542 0548 0553 0556 0586 0596 0132 0214 0215 1252

#### **SAT**

AMSTRAD 0806 0812  
ARION 0354  
BLAUPUNKT 0739  
BSKYB 0812  
CANAL SATELLITE 0822  
CANAL+ 0822  
COMAG 0762 0349 0353 0363  
ECHOSTAR 0759 0760 0770 0829 0830 0831 0832 0833 0870 0881 0882  
ENIGMA 0358  
FERGUSON 1251  
FINLUX 0766 0769 0784 0849  
GLOBECAST 1135  
GOLDEN INTERSTAR 0205  
GOLDSTAR 0776  
GRANVISION 0350 0351  
GRUNDIG 0398 0399 0722 0738 0739 0772 0780 0784 0845  
HEAD 0361  
HIRSCHMANN 0739 0775 0793 0810 0815 1161 1155  
HITACHI 0784 0802  
HUMAX 0773 0790 0360 0365 0366  
ITD(SAGEM) 0311 0323  
ITT/NOKIA 0753 0784 0802  
KATHREIN 0383 0393 0739 0783 0345 0848 0856 0867 0208  
LG 0381 0394 0776  
MEDIASAT 0734 0822  
MEDION 0382 0384 0385 0730 0742 0768 0778 0786 0788 0800 0820 0833 0834 0857 0364 0873 0877 1167 1133  
1132 1125  
MITSUBISHI 0739 0784 0825  
NEC 0785

NOKIA 0753 0784 0806 0819  
NORDMENDE 0720 0724 0763 0784 0846  
OCTAGON 0720 0722 0755  
OPENBOX 0204  
OPTEX 0758 0880 0338 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234  
1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243  
PACE 0739 0784 0796 0812 0816 0856  
PHILIPS 0397 0399 0400 0736 0754 0755 0772 0778 0780 0784 0789 0808 0817 0822 0825 0847 0854  
PIONEER 0398 0822  
POLSAT 0846  
PREMIERE 0742 0758 0807 0822  
SAGEM 0846 0876  
SAGEM TNSAT 0331  
SAMSUNG 0378 0391 0395 0396 0720 0731 0207  
SCHNEIDER 0754 0786 0833 0834  
SCHWAIGER 0382 0385 0386 0387 0388 0725 0732 0735 0740 0784 0788 0820 0826 0827 0828 0834 0855 0867  
1160 1145 1141 1128 1127  
SEG 0720 0744 0806 0867 0869  
SKY DIGITAL 0812  
SKY+ 0812  
TECHNISAT 0386 0738 0797 0344 0822 0860  
TOPFIELD 0781 0782 0343  
VANTAGE 0362  
VESTEL 0214 0215

#### **DVB**

CANAL+ 1163  
ECHOSTAR 0989  
FREEVIEW 0747 0751 0752 0771 0787 0798 0843  
GRUNDIG 1159  
HUMAX 0532  
MEDION 0877  
PACE 0752 0796  
PHILIPS 0843  
PIONEER 0858  
PREMIERE 0843  
SAGEM 0876 1137  
SONY 0747  
TCM 1121 1080  
THOMSON 0798

#### **DVB-T**

FERGUSON 1244

#### **CableBox**

BT 0811  
CANAL PLUS 0765  
MOTOROLA 0779  
PIONEER 0791 0792  
SAMSUNG 1142  
SCIENTIFIC ATLANTA 0794 0795  
UPC 1137

#### **DVD**

AEG 0670 1001  
AIWA 0698 0703  
AKAI 0670 0680 0694 0702 1001  
AUDIOVOX 1031  
BLAUPUNKT 0704

CAMBRIDGE 0697  
DAEWOO 0683 0684 0685 0700  
DENON 0455  
DENVER 0701 1001 1084  
DK DIGITAL 0686  
ELTA 0670 0691 0702 1001  
FERGUSON 1246 1250  
FINLUX 0681 0687  
FUNAI 0674  
GOWELL 0429  
GRUNDIG 0670 0680 0697 0699 0700  
HARMON/KARDON 0712  
HITACHI 0408 0409 0413 0419 0680 0692 0693 0705 0709  
HYUNDAI 0681  
JBL 0712  
JVC 0690 0717 1051 1089  
LG 0411 0421 0452 0453 1056  
MARANTZ 0690 1062 1104  
MEDION 0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0681 0682 0686 0688 0695 0453 1000 1001 1002 1003 1004 1005  
1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1118 1119 1120 1096 1097 1098 1099 1100  
PACKARD BELL 1028 1029 1116 1085  
PANASONIC 0412 0718 1055  
PHILIPS 0403 0407 0416 0420 0674 0690 0445 1060 1061 1062 1124 1123 1105  
PIONEER 0404 0693 1054 1058  
RCA 0704 0716  
SAMSUNG 0413 0418 0673 0692 1016 1050  
SANYO 0414 0670 0680 0699  
SCHAUB LORENZ 1001 1110  
SCHNEIDER 0670 0680 0681 0682 0686 0700 1001  
SCHWAIGER 0679  
SHARP 0406 0415 0680 0711 0451 1087  
SONY 0410 0417 0719 1066 1067 1068  
TEAC 0670 0693 0704  
TECHNICS 0716  
TECHNIKA 0686  
TOSHIBA 0407 0422 0690 1017 1057 1117 1122  
VESTEL 0680 0441  
X-BOX 0716  
YAMAHA 0706 0443 1060 1061

#### **DVR**

HITACHI 0705  
JVC 1089  
LITEON 1046 1090  
MEDION 1002 1046 1100  
PACKARD BELL 1029 1085  
PHILIPS 1060 1061 1124 1105  
SHARP 1087  
SONY 1066 1067 1068  
THOMSON 0689  
TOSHIBA 0690 1057 1117  
YAMAHA 1060 1061

#### **VCR**

AIWA 0608 0643  
AKAI 0611 0612 0613 0666  
BLAUPUNKT 0621 0625 0626 0630 0652 0662  
DAEWOO 0616 0627 0393  
FINLUX 0621 0622 0647  
FUNAI 0674  
GRUNDIG 0610 0621 0626 0630 0631 0639 0640 0641 0657  
HITACHI 0621 0628 0705 0455 0456 0459 0460 0462 0472 0481

JVC 0645 0646 0717  
LG 0624 0455 0457 0459 0461 0470 0475 0479  
LOEWE 0621 0625 0630 0662  
MARANTZ 0621 0630 0636  
MEDION 0608 0625 0629 0643 0673  
MITSUBISHI 0621 0642 0645 0647  
NEC 0645  
PANASONIC 0625 0656 0660 0662 0458 1055  
PHILIPS 0610 0614 0621 0630 0639 0657 0664 0454 0465 0473 0478  
PIONEER 0621 0645  
SAMSUNG 0654 0673 0463 0469 0476 1050  
SANYO 0622 0634 0638 0467  
SHARP 0636 0665 0464  
SONY 0618 0651 0652 0653 0655 0719 0468 0477  
TECHNICS 0625  
THOMSON 0614 0616 0645 0646 0650 0663  
TOSHIBA 0621 0627 0643 0659 0690 0456 0462 0466 0471 0474 0477 0480

**Aux/Tuner/Tape**

AIWA 0698 0948  
DUAL 0671 0677 0695 0908 0935 0958 0978 0990  
ELTA 0886 0887 0935  
FERGUSON 1248 1249  
GRUNDIG 0911 0925 0926  
HARMON/KARDON 0895 0896  
IPOD 0998  
JVC 1051  
LG 1056  
MEDION 0671 0677 0695 0908 0935 0964 0965 0966 0978 1120 1096 1098  
NAD 0929 0930  
ONKYO 0955  
PACKARD BELL 1116  
PANASONIC 0807  
PHILIPS 0925 0926  
PIONEER 1054 1058  
PREMIERE 0807  
SAMSUNG 0945 1016  
SONY 0931 0932 0933 0940 0941 0942 0943 0944  
SONY NETWORK 0746  
TEAC 0443  
TECHNICS 0949  
THOMSON 0846 0979  
YAMAHA 0924 0946 0947

**HDD, HD player**

AMSTRAD 0812  
BSKYB 0812  
EHOSTAR 0882  
FERGUSON 1245 1247  
HUMAX 0878  
HYUNDAI 0774  
MEDION 0730 0788 0873 1167 1046 1125 1118 1100  
PACE 0752 0812  
PACKARD BELL 1085  
PHILIPS 0614 1124  
SAGEM 1137  
SCHWAIGER 0788 1145 1127  
SIEMENS 1148  
SKY+ 0812  
SONY 0545 1066 1068  
THOMSON 0614 0663 0798

TIVO 0614  
TOPFIELD 0782  
TOSHIBA 1117

**ADSL**

FREEBOX TV 1162  
ORANGE 1166  
SAGEM 1163  
SAMSUNG 1143  
THOMSON 1166  
TPS ADSL 1165 1166  
UPC 1137

**CD/LD**

AKAI 0985 0986 0987  
DENON 0619 0658 0885  
GRUNDIG 0658 0894 0928  
HARMON/KARDON 0897  
HITACHI 0898 0899 0983  
JVC 0900  
KENWOOD 0901 0902  
LG 0884  
MARANTZ 0928  
MEDION 0887 0891 0892 0927 0934 0935 0936 0959 0960 0963 0972 0980  
MITSUBISHI 0658  
NAD 0658 0888 0929  
NAIM 0928  
ONKYO 0906 0907  
PANASONIC 0883 0909  
PHILIPS 0910 0928 0982  
PIONEER 0658 0890 0893  
ROTEL 0928  
SAMSUNG 0945  
SHARP 0889 0916 0917 0918  
SONY 0888 0919 0920 0933 0937 0938 0939  
TEAC 0957  
TECHNICS 0909 0922  
TELEFUNKEN 0658 0983  
TOSHIBA 0923  
YAMAHA 0916 0921 0947

**Blu-Ray, DVD**

DENON 1186  
LG 1191  
MARANTZ 1192 1193  
NAD 1194  
ONKYO 1190  
OPPO 1196  
PANASONIC 1197  
PHILIPS 1198 1199  
PIONEER 1200 1201  
SAMSUNG 1202  
SHARP 1203  
SONY 1204  
YAMAHA 1207