

**Návod k použití:  
ORNO DOLOMIT LED stolní  
lampa s budíkem**



SAPRO copyright 2021

## DŮLEŽITÉ!

*Před použitím zařízení si prosím přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Provádění vlastních oprav a modifikací vede ke ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout nesprávnou instalací nebo používáním zařízení.*

*Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností produktu a zavádět další konstrukční řešení, která nezhoršují parametry a použitelnost produktu.*

*Prodejece nenese odpovědnost za důsledky nedodržení této příručky. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v příručce Všechna práva na překlad / tlumočení a autorská práva k této příručce jsou vyhrazena.*

1. Produkt je určen k internímu použití.
2. Provádějte všechny činnosti s odpojeným napájením.
3. Nedívejte se přímo na LED diody zblízka.
4. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
5. Při používání nezakrývejte zařízení.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený kryt.
7. Neotevírejte zařízení a neopravujte se.
8. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
9. Produkt nelze demontovat. V případě poškození světelného zdroje jej nelze opravit.
10. Produkt není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
11. Pokud je napájecí zdroj poškozen, nedotýkejte se ho. Poškozený napájecí zdroj by měl být vyměněn za stejný.
12. Ujistěte se, že kabel nebyl během instalace ohnutý nebo poškozený ostrými hranami.
13. Nezapínejte napájecí adaptér mokřima rukama.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním producentem odpadu nebezpečného pro člověka a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Na druhé straně je použité zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získávat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodní dokumentaci znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Označení také znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Je odpovědností uživatele doručit odpadní zařízení na určené sběrné místo pro jeho řádné zpracování. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu najdete na informačním pultu obchodu a v městské / komunální kanceláři. Správná likvidace použitého zařízení zabrání negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví!




S použitými bateriemi a / nebo akumulátory je třeba zacházet jako s odděleným odpadem a uložit do samostatného kontejneru. Odpadní baterie nebo akumulátory by měly být odevzány na sběrném místě / sběrném místě pro použité baterie a akumulátory. Informace o sběrných / sběrných místech vám poskytne místní úřad nebo prodejce tohoto zařízení. Odpadní zařízení může být také vráceno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nepřesahujícím nové zařízení stejného typu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Pokyny pro instalaci a vyjmutí baterií naleznete níže.

# SAPRO copyright 2021



- 1.LED světelný zdroj
- 2.LCD displej
- 3.Dotykový spínač,  
**stmivač**

- 4. 5VDC / 1A přípojovací zásuvka



- 5. Hodiny
- 6. Teplota
- 7. Zvonek
- 8. Snooze
- 9. Hodiny
- 10. Minuty
- 11. Datum a den v týdnu



**Rozměry**

SAPRO copyright 2021

### **Popis a funkce:**

**Stolní lampa určená pro vnitřní použití. Je vybaven 25 LED diodami, které spotřebovávají mnohem méně energie než tradiční žárovky. Pomocí dotykového tlačítka můžete lampu zapnout / vypnout a nastavit jednu ze 3 úrovní intenzity světla. Flexibilní rameno umožňuje nastavit světlo do vhodné polohy a LCD displej má vestavěný budík, kalendář a teploměr.**

### **Technické parametry:**

**Napájení: 5w**

**Napětí zdroje: 100-240V~ 50/60Hz**

**Výstupní zdroj napájení: DC5V, 1,2A**

**Záložní baterie hodin: CR 2032 ( součástí)**

**Světelný tok: 300lm**

**Počet LED diod: 25 LED SMD 2835**

**Teplota barvy: 4000K**

**CRI (Ra): >80**

**Stupeň kdytí: IP20**

**Hmotnost netto: 0,64Kg**

**Délka přívodního kabelu: cca 150cm**

### **Funkce:**

1. Nastavení datumu a času

V normálním režimu se zobrazují: čas, datum, den v týdnu, teplota.

12/24 hodinový formát zobrazení. U 12hodinového formátu se vlevo od zobrazeného času zobrazuje dopoledne nebo odpoledne. AM od půlnoci do 23:59, PM od 12:00 do 23:59

2. Budík a režim odložení

V režimu budíku můžete nastavit normální čas probuzení a vybrat vyzváněcí tón; můžete aktivovat funkci odložení současně.

3. Teploměr

Lampa má automatickou regulaci teploty ve stupních Celsia a Fahrenheita.

6. Výběr zvuku alarmu Na výběr je 8 melodií.

### **Ovládání:**

**Stisknutím tlačítka SET přejděte do režimu změny odpovídajících funkcí hodin.**



- 1.1 V normálním režimu vstoupíte do nastavení stisknutím klávesy SET.

**Pořadí nastavení parametrů: hodiny, minuty, rok, měsíc, den.**

- 1.2 Stisknutím Up/Down nastavte požadovanou hodnotu.

**Po nastavení datumu se automaticky změní na den v týdnu.**

**Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů změňte hodnoty nastavení.**

**hodina (1-12 nebo 0-23)**

**minut (0-59)**

**rok (od roku 2008 do roku 2099)**

**měsíc (1-12)**

**den (1-31)**

- 1.3 V režimu nastavení stiskněte tlačítko MODE pro opuštění nastavení

- 1.4 Pomocí tlačítka NAHORU nastavte časový režim 12h / 24h.

2. Režim budíku a odložení

2.1 V normálním režimu vstoupíte do nastavení budíku stisknutím tlačítka MODE a

poté SET. Pořadí nastavení parametrů: hodiny, minuty, čas budíku, zvuk

SAPRO copyright 2021

**alarm, výstup.**

**2.2 Pomocí tlačítka můžete změnit hodnoty nastavení Up/Down.**

**2.3. V režimu budíku stiskněte UP nebo DOWN pro zapnutí / vypnutí budíku Pořadí nastavení parametrů: budík zapnut, odloženo zapnuto, budík vypnut, odloženo vypnuto**

**2.4 Budík zvoní po dobu 1 minuty, poté se ozve a budík znovu zvoní**

**2.5 Když zvoní budík, stisknutím libovolné klávesy budík zastavíte.**

### **3. Teploměr**

**3.1** Na displeji se zobrazuje aktuální teplota okolí. V normálním režimu stiskněte tlačítko DOWN pro přepnutí zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

### **UMÍSTĚNÍ:**

Umístěte lampu na suchý a stabilní povrch.

Připojte zástrčku adaptéru ke vstupu adaptéru (4). Připojte zástrčku adaptéru do vhodné zásuvky.

Chcete-li lampu zapnout / vypnout, krátce stiskněte spínač lampy (3).

Jas LED lze nastavit pomocí vestavěné funkce stmívače. Pokaždé, když se dotknete tlačítka (3)

mění jas světla (1. úroveň - nízký jas, 2. úroveň - střední jas, 3. úroveň - maximum Napájení).

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:**

Nečistoty by měly být čištěny měkkým, jemným a suchým hadříkem s odpojeným napájením a až po vychladnutí zařízení.

Neměly by se používat chemické látky

čisticí prostředky.

Nezakrývejte výrobek.

Během práce se nedotýkejte zdroje světla.

### **OBSAH BALENÍ:**

Návod k použití

Lampa

Síťový adaptér

SAPRO copyright 2021